

Инструкция по переключению DSP A11 с китайского на английский

开机回零类型

所有轴同时回零

Z轴回零

所有轴不回零

1

1X	0.000	手动
1Y	0.000	F2
1Z	0.000	高速

连续

2

机床参数配置

加工参数配置

系统参数配置

文件操作

3

机床参数配置

加工参数配置

系统参数配置

文件操作

4

选择语言

参数初始化

格式化内部

清除系统缓存

5

选择语言类型

显示中文

English

6

选择语言类型

显示中文

English

7